

DESCRISTALIZADOR DE MEL



aplicações

- apicultura

modelos

- 750 x Ø250 - 250W
- 850 x Ø350 - 300W
- 950 x Ø350 - 400W
- 1050 x Ø400 - 750W

detalhes

- os equipamentos para descristalização do mel, foram concebidos com o intuito de ajudar a efetuar a liquidificação do mel
- devido à sua baixa potência de aquecimento, e ao controle da temperatura, a resistência deste equipamento pode estar em contacto direto com o mel sem que este sofra qualquer tipo de deterioração

referência	potência	tensão	altura	Ø aranha
CRM750	250 W	230 V	750 mm	250 mm
CRM850	350 W	230 V	850 mm	350 mm
CRM950	450 W	230 V	950 mm	350 mm
CRM1050	750 W	230 V	1050 mm	400 mm

Princípio de funcionamento:

1. A aranha de aquecimento deve ser colocada no topo do bidão com o mel, depois de previamente retirada a tampa do bidão
2. Conectar o sistema à tensão da rede e seguidamente regular o termóstato para a temperatura desejada
3. Deixar o equipamento descer calmamente pelo mel, NUNCA FORÇAR A INTRODUÇÃO DA ARANHA NO MEL
4. Retirar o sistema, com cuidado, limpando o mel que se acumulou na resistência e na haste

Equipamento composto por três partes:

- Caixa de controlo: interruptor ON/OFF; termóstato de bolbo; 2 sinalizadores; cabo de ligação com 1 metro e linha de terra
- Haste de suporte: haste em aço inox com um comprimento de 1 metro
- Aranha de aquecimento: constituída por duas resistências formando um círculo mais o bolbo do termóstato para leitura da temperatura

Cuidados a ter com o equipamento: equipamento elétrico preparado para ser utilizado à tensão de 230 V; nunca lavar com jatos de água; não utilizar para limpeza produtos químicos ou agressivos ao aço AISI316